




FILBOX ULTRA MF3060 / MF6060

Parabéns! Você acaba de adquirir um produto SICFLUX!

Manual de Instalação



SAIBA MAIS!

Sictell Soluções em
Renovação
de Ar

47 3452-3003 / 3452-3033

1 LEIA TODO O MANUAL ANTES DE REALIZAR A INSTALAÇÃO	2
2 INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO	3
3 COMO ABRIR E FECHAR A CAIXA DO FILBOX ULTRA MF	3
4 TROCA E POSIÇÃO DO FILTRO	4
5 GARANTIA	4
6 RECICLAGEM	5

contato@sicflux.com.br

posvenda@sicflux.com.br

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR:

sac@sicflux.com.br - V.1 - 18/11/2025

 [sicflux.oficial](https://www.facebook.com/sicflux.oficial)

 [sicflux.oficial](https://www.instagram.com/sicflux.oficial)

 www.sicflux.com.br

LEIA TODO O MANUAL ANTES DE REALIZAR A INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO

1 LEIA TODO O MANUAL ANTES DE REALIZAR A INSTALAÇÃO E GUARDE-O PARA CONSULTAS FUTURAS.

- O uso desta caixa de filtro é recomendado a utilização em conjunto com a linha de exaustores Sicflux. Os modelos MF3060 e MF6060 podem ser utilizados com nossa linha de exaustores, como por exemplo linha FH e FH EC.
- Certifique-se para que toda a instalação seja feita por profissional competente.
- Não bloqueie a entrada e a saída do ar.
- Nunca introduza objetos de espécie alguma dentro do aparelho por meio dos orifícios e aberturas.
- Mantenha crianças e animais longe de embalagens de qualquer natureza.
- Esta caixa de filtro, não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenha recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Recomenda-se que as crianças não manipulem este tipo de equipamento e que sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o mesmo.
- Devem ser tomadas precauções para evitar o fluxo reverso desta caixa de filtro, ou seja, instalá-la no sentido do fluxo de ar errado. Siga a seta de indicação do aparelho/filtros.


2 Instruções de instalação:

A Caixa de filtro FILBOX ULTRA, é simples e prática de instalar.

- 1 - Retire a caixa da embalagem; Os filtros encontram-se dentro da caixa principal e na posição correta.
- 2 - Realize a fixação da caixa de filtro FILBOX ULTRA no local escolhido através dos pontos de fixação, com buchas e parafusos (não fornecido com o produto);
- 3 - Faça a conexão da caixa de Filtro FILBOX ULTRA, através do tubo seção retangular, com seu exaustor. Basta encaixar a caixa no exaustor. Recomenda-se uso de juntas flexíveis entre o ventilador e a caixa de Filtro FILBOX ULTRA.

3 Como Abrir e Fechar a caixa do Filbox Ultra MF

- 1 - Solte os parafusos que prendem a tampa lateral da caixa.
- 2 - Retire a tampa.
- 3 - Afrouxe os manípulos de fixação dos filtros
- 4 - Realize a substituição dos filtros.
- 5 - Aperte os manípulos dos filtros, fixando os mesmos.
- 6 - Recoloque a tampa lateral e prenda com parafusos



4 Troca e Posição do Filtro :

O tempo de troca do filtro, depende do local e frequência de utilização. Recomenda-se a verificação periódica do mesmo e troca de acordo com a necessidade de filtragem do ar.

Na hora de trocar o filtro, lembre-se de sempre deixá-lo na posição com a etiqueta de identificação voltada para a tampa de inspeção. O ar sempre deve passar primeiro pelo filtro de classe G e posteriormente pelos filtros de classe F e H. USE SOMENTE FILTROS ORIGINAIS SICFLUX.

5 GARANTIA

TEMPO DA GARANTIA:

O tempo de garantia é de 09 meses adicionalmente aos 90 dias da garantia legal, totalizando 01 ano.

O QUE A GARANTIA COBRE:

A garantia cobre defeitos de fabricação e montagem, desde que os aparelhos sejam utilizados em condições normais pelo consumidor. Além disso a garantia cobre totalmente a mão-de-obra e peças para o reparo dos defeitos constatados como sendo de fabricação.

Os custos de frete são de responsabilidade do cliente.

EXCLUSÕES DA GARANTIA:

Desgaste natural das peças, produto que possui capacitor ficar parado, sem uso, por mais de 12 meses, abuso e uso incorreto do produto, instalação incorreta, modificação de qualquer natureza sem autorização por escrito, riscos, partes quebradas por mau uso e falta de limpeza da peça, não estão cobertos pela garantia.

COMO SOLICITAR A GARANTIA:

O atendimento em garantia deverá ser requisitado pelo consumidor, através dos telefones 47 3452-3003 | 47 3452-3033 | WhatsApp 47 99216-9673 ou pelo site www.sicflux.com.br > contato > SAC > Assistência Técnica/Garantia.

O usuário deverá informar o problema encontrado, o produto adquirido, o lote do produto (que se encontra na caixa ou na etiqueta colada ao produto) e a nota fiscal de compra.

É indispensável a apresentação da Nota Fiscal original, datada, sem emendas, adulterações ou rasuras, pois somente com esse documento é possível solicitar a garantia.

6 RECICLAGEM



O compromisso que devemos adquirir com as futuras gerações, obriga-nos a realizar a reciclagem dos materiais. Não se esqueça de reciclar a embalagem e seus elementos restantes.

Este produto possui partes elétricas e não deve ser descartado em lixo comum.